



www.hp.com/go/pcaccessories

hp nVIDIA
GeForce2 GTS
graphics card

p1971a

installation guide
installationshandbuch
guide d'installation
guía de instalación

léase este primero

guida di installazione



i n v e n t

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

GeForce and GeForce2 GTS™ are trademarks and NVIDIA® is a registered trademark of NVIDIA Corporation. OpenGL® is a registered trademarks of Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® and Windows NT® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

GeForce und GeForce2 GTS™ sind Warenzeichen der NVIDIA Corporation, und NVIDIA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NVIDIA Corporation. OpenGL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® und Windows NT® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Hewlett-Packard et sont protégées par les lois relatives au copyright. Tous droits réservés. Toute copie, reproduction ou traduction dans d'autres langues, même partielle, est interdite, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

GeForce et GeForce2 GTS™ sont des marques commerciales et NVIDIA® est une marque déposée de NVIDIA Corporation. OpenGL® est une marque déposée de Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, interpretación o uso de este material. Hewlett-Packard no asume ninguna responsabilidad por el uso o fiabilidad de su hardware o software en equipos que no hayan sido proporcionados por Hewlett-Packard o en equipos para los que no se haya diseñado. Este documento contiene información propiedad de HP que se encuentra protegida por copyright. Reservados todos los derechos. Se prohíbe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.


GeForce y GeForce2 GTS™ son marcas comerciales y NVIDIA® es una marca comercial registrada de NVIDIA Corporation. OpenGL® es una marca comercial registrada de Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® y Windows NT® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo su questo materiale, incluse le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a scopi particolari. Hewlett-Packard declina ogni responsabilità di eventuali errori contenuti in questo documento e dei danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non sarà inoltre ritenuta responsabile dell'affidabilità e dell'uso del proprio software su apparecchiature di altra marca. Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

GeForce e GeForce2 GTS™ sono marchi depositati e NVIDIA® è un marchio depositato di NVIDIA Corporation. OpenGL® è un marchio depositato di Silicon Graphics, Inc. Microsoft®, DirectX®, Windows® e Windows NT® sono marchi depositati di Microsoft Corporation.

HP nVIDIA GeForce2 GTS



CD-ROM Software



Guide d'installation

HP nVIDIA GeForce2 GTS

Guide d'installation

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté une carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS. Ce guide d'installation vous explique comment installer votre carte graphique. Il contient les informations relatives à l'installation et à la configuration des pilotes du logiciel.

Caractéristiques de la carte HP nVIDIA GeForce2 GTS

- Prise en charge totale AGP 2X/AGP 4X (bande passante jusqu' à 1 Go/s)
- Taux de remplissage 1600 Mtexels
- Plus de 25 millions de triangles/s grâce au T/L et au composant setup
- Moteur graphique 256 bits
- RAMDAC 350 MHz
- Lecture TVHD/DVD haute qualité
- 32 Mo de SDRAM DDR
- Moteurs Transform and Lighting (T/L) de deuxième génération
- nVIDIA Shading Rasterizer (NSR)
- Processeur vidéo haute définition
- Prise en charge AGP 4X/2X, texture AGP et écriture rapide (fast writes)
- Modules sortie TV et vidéo
- Couleurs 32 bits
- Tampon Z/Stencil 32 bits
- Prise en charge et optimisation de Microsoft DirectX 7.0 et de OpenGL

Avant l'installation

ATTENTION

Votre PC et votre carte graphique peuvent être définitivement endommagés par l'électricité statique. Avant de manipuler la carte, touchez la partie non peinte du châssis métallique du PC. Maintenez le contact à la masse en portant un bracelet antistatique relié au châssis. Saisissez la carte par l'arrière et le bord supérieur. Ne touchez pas le connecteur latéral.

Plates-formes prises en charge

Pour savoir sur quels PC vous pouvez installer la carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS, consultez le site Web de HP à l'adresse : **www.hp.com/go/pcaccessories**

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Windows 95
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows NT 4.0

Présentation de la procédure d'installation

L'installation de la carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS se fait en quatre étapes. Procédez comme suit :

- 1 Désinstallez le pilote vidéo existant (si nécessaire).
- 2 Installez votre carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS.
- 3 Installez le nouveau pilote.
- 4 Configurez le pilote.

REMARQUE

Il est vivement conseillé de désinstaller tout pilote vidéo existant lors de l'installation de la nouvelle carte.

Désinstallation du pilote vidéo existant

Cette section décrit la procédure de désinstallation d'un logiciel de pilote existant dans un PC fonctionnant sous Windows 95, Windows 98, Windows 2000 ou Windows NT 4.0. Si aucun logiciel de pilote spécifique n'est installé (par exemple, si vous utilisez le pilote VGA standard), passez directement à l'étape "Installation de votre carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS", à la page 5.

Procédez de la manière suivante pour désinstaller le pilote existant :


- 1 Après avoir démarré Windows, cliquez sur **Démarrer ⇨ Paramètres ⇨ Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Installation/Désinstallation**.
(Windows 95, Windows 98 et Windows NT 4.0 uniquement)
- 4 Dans la liste de logiciels affichée, sélectionnez le logiciel de l'ancien pilote et cliquez sur **Ajouter/Supprimer** (Windows 95, Windows 98 et Windows NT 4.0). Pour Windows 2000, cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour confirmer la désinstallation du pilote.
- 6 Cliquez sur **OK** pour redémarrer le PC.

Installation de votre carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS

ATTENTION

Pour votre sécurité, ne retirez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot avant de remettre l'ordinateur sous tension.

- 1 Mettez le PC hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et toute connexion à un réseau de télécommunications, puis retirez le capot.
- 2 Débranchez le câble du moniteur de la carte graphique à remplacer.
- 3 Selon votre modèle de PC, il peut être nécessaire de retirer les vis ou le clip de fixation maintenant la carte graphique en place.
- 4 Extrayez la carte de son logement.
- 5 Insérez la nouvelle carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS dans son logement et appuyez fermement.




- 6 Fixez la carte au châssis en remplaçant les vis ou le clip de fixation.
- 7 Remettez le capot du PC en place.

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guide d'installation

Présentation de la procédure d'installation

- 8 Connectez le câble vidéo de votre moniteur au connecteur vidéo de la carte.



- 9 Rebranchez les câbles d'alimentation et toute connexion à un réseau de télécommunications et remettez le moniteur sous tension.
- 10 Redémarrez votre ordinateur.

Installation du nouveau pilote

REMARQUE

Utilisateurs de Windows NT 4.0 uniquement :

Une fois le pilote installé, il est conseillé de réamorcer le PC.

Avant l'installation, assurez-vous que le paramètre Plug-and-Play Operating System du BIOS est *désactivé*.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 2000 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Démarrez le PC. 2 Insérez le CD-ROM software dans le lecteur. 3 Lorsque l'Assistant nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur Suivant. 4 Cochez la case se trouvant en regard de Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé), puis cliquez sur Suivant. 5 Cochez la case intitulée CD-ROM drives (lecteurs de CD-ROM) et sélectionnez un emplacement. 6 Cliquez sur Parcourir. 7 Indiquez le chemin du répertoire des pilotes nVIDIA sur le CD-ROM fourni avec le produit, puis cliquez sur OK. 8 Suivez les instructions affichées à l'écran. 9 Cliquez sur Terminer. 10 Redémarrez le PC à l'invite. |
| Windows 95,
Windows 98 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Démarrez le PC. 2 Insérez le CD-ROM software dans le lecteur. 3 Cliquez sur Démarrer ⇨ Paramètres ⇨ Panneau de configuration. 4 Cliquez deux fois sur l'icône Affichage, puis cliquez sur l'onglet Paramètres. 5 Cliquez sur le bouton Avancé..., puis sur l'onglet Carte. 6 Cliquez sur le bouton Modifier... 7 Sélectionnez le chemin du répertoire des pilotes nVIDIA sur le CD-ROM fourni avec le produit, puis cliquez sur OK. 8 Assurez-vous que la case Install one of the other drivers (Installer un des autres pilotes) est cochée, puis cliquez sur Suivant >. |

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guide d'installation

Présentation de la procédure d'installation

- 9 Sélectionnez le pilote GeForce2 GTS dans la liste et cliquez sur **Suivant** > .
- 10 Cliquez sur **Terminer**, puis sur **Fermer**.
- 11 Redémarrez le PC à l'invite.

- Windows NT 4.0
- 1 Démarrez le PC et ouvrez une session en tant qu'administrateur.
 - 2 Cliquez sur **Démarrer** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Panneau de configuration**.
 - 3 Cliquez deux fois sur l'icône **Affichage**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres**, sur **Type d'affichage...**, puis sur **Modifier**.
 - 4 Insérez le CD-ROM software dans le lecteur.
 - 5 Cliquez sur **Disquette fournie**.
 - 6 Indiquez le chemin du pilote, puis cliquez sur **OK**.
 - 7 Sélectionnez le pilote GeForce2 GTS dans la liste.
 - 8 Cliquez sur **Oui** pour confirmer l'installation d'un pilote tiers.
 - 9 Cliquez sur **OK** puis sur **Fermer**, puis à nouveau sur **Fermer**.
 - 10 Redémarrez le PC.

Configuration du pilote

La détection de la carte graphique est généralement automatique. Si vous souhaitez vérifier ou modifier vos paramètres de configuration, procédez de la manière suivante :

- Utilisateurs de Windows 95, Windows 98 et Windows 2000
- 1 Cliquez sur **Démarrer** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez deux fois sur **Affichage**.
 - 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
 - 4 Cliquez sur **Avancé** et **Carte**.

- Utilisateurs de Windows NT4.0
- 1 Cliquez sur **Démarrer** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez deux fois sur **Affichage**.
 - 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.

Dépannage

Cette section décrit des solutions aux problèmes éventuels pouvant survenir avec la carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS.

Si le PC ne peut démarrer ou si l'écran est noir et qu'aucun message d'erreur n'apparaît.

Solution	Explication
Vérifiez que le PC et le moniteur sont sous tension (la DEL d'alimentation doit être allumée).	Contrôles de routine utiles, en particulier si vous venez de déplacer le PC ou le moniteur.
Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité du moniteur.	
Vérifiez que la prise est en bon état.	
Vérifiez que la carte graphique est correctement installée.	

Le PC démarre normalement mais l'écran est noir ou le contenu est altéré.

Solution	Explication
Vérifiez que le moniteur prend en charge la résolution et le taux de rafraîchissement de la carte graphique. Si la résolution sélectionnée n'est pas prise en charge, amorcez en mode sans échec (Windows 95, Windows 98, Windows 2000) ou en mode VGA (Windows NT 4.0).	Ce problème peut survenir si vous venez de changer de moniteur.
Le pilote de la carte graphique peut être endommagé ou mal installé. Réamorcez en mode sans échec (Windows 95, Windows 98, Windows 2000) ou en mode VGA (Windows NT 4.0).	Si les fichiers de pilotes sont endommagés, le PC peut s'amorcer mais ne peut fonctionner en mode haute résolution.
Retirez la carte graphique, puis réinstallez-la. Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le logement AGP.	La carte graphique n'est peut-être pas insérée correctement. C'est pourquoi l'écran est noir.

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guide d'installation

Dépannage


Les performances graphiques ne sont pas satisfaisantes.

Solution	Explication
Le pilote de la carte graphique peut être endommagé ou mal installé. Réamorcez en mode sans échec (Windows 95, Windows 98 et Windows 2000) ou en mode VGA (Windows NT 4.0).	Si les fichiers de pilotes sont endommagés, le PC peut s'amorcer mais ne peut fonctionner en mode haute résolution.
Essayez de réduire la résolution de l'écran, par exemple, passez de 2048 x 1536 à 1280 x 1024. Le choix d'une haute résolution peut être incompatible avec les applications graphiques 3D accélérées.	Certaines applications 3D donnent de meilleures performances avec une résolution d'écran plus basse. Ce type de résolution permet de réserver de l'espace dans la mémoire vidéo pour les fonctions d'accélération 3D, telles que le mappage des textures et le Z-buffer (profondeur).
Contactez les Services d'assistance HP (voir à la page 12) pour obtenir la mise à jour du pilote compatible avec votre application.	HP met fréquemment à jour les pilotes graphiques pour intégrer les nouvelles fonctions et performances ou pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés avec des applications spécifiques.
Consultez les informations complémentaires disponibles sur le Web. Voir la section "Services d'assistance HP" à la page 12.	HP propose des documents complémentaires, tels que les "Forums Aux Questions (FAQ)" pour vous aider à résoudre les éventuels problèmes rencontrés avec votre carte graphique.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Description
Dimensions	AGP demi-taille, logement unique
Alimentation	4 W
Prise en charge AGP	AGP 4X totale
Température en fonctionnement	0 °C à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 80 % (sans condensation)
Rendu 3D professionnel :	<ul style="list-style-type: none">• Moteurs Transform and Lighting de deuxième génération (un processeur graphique dédié permet de libérer les ressources du processeur principal du PC et offre un traitement Transform and Lighting plus rapide)• nVIDIA Shading Rasterizing (offre un rendu réaliste de l'environnement : nuages, fumée, eau, matières textiles et plastiques)• Tampon Z/Stencil 32 bits (élimine "l'apparition subite de polygones" dans les scènes 3D contenant un grand nombre de polygones).• Mappage d'environnement (cube map)• Compression des textures DirectX et S3TC• Taux de remplissage 1600 Mtexel• Plus de 25 millions de triangles/s
Fréquence RAMDAC	350 MHz
Mémoire	SGRAM DDR 32 Mo

Présentation



HP nVIDIA GeForce2 GTS Guide d'installation

Services d'assistance HP

Votre carte graphique HP nVIDIA GeForce2 GTS prend en charge les résolutions et les fréquences de rafraîchissement suivantes :

Résolution (couleurs vraies)	Fréquence de rafraîchissement max.
640 x 480	120 Hz
800 x 600	120 Hz
1024 x 768	120 Hz
1152 x 864	120 Hz
1280 x 960	120 Hz
1280 x 1024	120 Hz
1600 x 1024	100 Hz
1600 x 1200	100 Hz
1920 x 1080	100 Hz
1920 x 1440	75 Hz
2048 x 1536	60 Hz

Services d'assistance HP

Pour plus d'informations sur votre carte graphique et sur les autres accessoires disponibles pour votre PC, visitez les pages suivantes du site Web de HP :

Ordinateurs HP Kayak www.hp.com/go/kayaksupport

Ordinateurs HP Vectra www.hp.com/go/vectrasupport

Ordinateurs HP Brio www.hp.com/go/briosupport

Informations réglementaires

FCC (for USA only)

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- reorient or relocate the receiving antenna
- increase the separation between the equipment and the receiver
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus with the Canadian ICES-003 Regulations.
Cet appareil numérique est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie matérielle

Cet accessoire HP est couvert par une garantie matérielle limitée pendant une période d'un an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final initial. Le dépannage est assuré par retour du matériel à HP ou à un centre de maintenance agréé pour les réparations.

Hewlett-Packard se réserve le droit de réparer ou de remplacer un accessoire défectueux par un accessoire neuf du même type ou de modèle équivalent.

Si cet accessoire est acheté et utilisé avec un PC HP, il est couvert par la garantie de l'ordinateur, selon les mêmes conditions de dépannage et de durée.

Reportez-vous à la déclaration de garantie qui accompagne PC HP pour connaître les limitations de garantie, les responsabilités de l'utilisateur et les autres termes et conditions.

TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC L'AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZELANDE : LES TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI, N'EXCLUENT, NE LIMITENT ET NE MODIFIENT PAS LES DROITS RELATIFS A LA VENTE DE CE PRODUIT MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Garantie logicielle HP

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE LOGICIELLE INCLUSE AVEC LE PRODUIT.

Limitation de la garantie à 90 jours

La période de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS à compter de la date d'acquisition des droits relatifs au logiciel. HP garantit que lorsqu'il est correctement installé, le logiciel exécutera toutes les instructions du programme. HP ne garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs. HP ne garantit pas le fonctionnement des logiciels fournis avec le produit. Sauf spécification écrite, il vous incombe d'obtenir les dernières versions logicielles et l'assistance auprès de l'éditeur ou du distributeur agréé. En cas de défaut d'exécution du programme survenant pendant la période de garantie, le produit pourra être remboursé ou réparé. Si HP se voit dans l'incapacité de remplacer le logiciel dans un délai d'intervention raisonnable, le client peut se voir rembourser le prix d'achat sur simple retour du produit, ainsi que de ses copies.

Support amovible (le cas échéant)

HP garantit le support amovible de ses logiciels contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS à compter de la date d'achat. Si le support, bien qu'utilisé dans des conditions normales, se révèle défectueux pendant cette période, le client le retournera à HP pour remplacement. Si HP ne peut remplacer le produit au terme d'une durée raisonnable, le client pourra être remboursé du montant du produit, s'il retourne à HP ledit produit et s'il détruit toutes les autres copies sur support amovible de ce produit logiciel.

Réclamations liées à la garantie

Le client doit notifier à HP, par écrit, toute réclamation liée à la garantie dans un délai égal au plus à trente (30) jours à compter de la date d'expiration de la garantie mentionnée ci-dessus.

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux défauts résultant d'une mauvaise utilisation ; d'une modification non autorisée ; d'une exploitation ou d'un stockage hors des spécifications d'environnement acceptables pour l'accessoire ; de dommages subis pendant le transport ; d'une maintenance inappropriée ; elle ne s'applique pas non plus aux défauts résultant de l'utilisation de logiciels non HP, d'accessoires, de supports, fournitures, consommables ou articles non conçus pour être utilisés avec le produit.

HEWLETT-PACKARD N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU ORALE, CONCERNANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITÉ COMMERCIALE ET A LA BONNE ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE, TOUT COMME LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE, A UNE DURÉE DE 90 JOURS. LA LEGISLATION DE CERTAINS ÉTATS OU PAYS NE RECONNAÎT AUCUNE LIMITATION DE DURÉE POUR LES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS CE QUI PRÉCÈDE NE PEUT PAS S'APPLIQUER A VOUS.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, la législation du pays ou de l'état dans lequel vous vous trouvez peut vous en accorder d'autres.

Restriction de responsabilités et recours

LES RECOURS STIPULÉS CI-DESSUS CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CLIENT. EN AUCUN CAS, HP NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), QU'ILS REPOSENT SUR UNE GARANTIE, UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accidentels ou indirects, aussi, les restrictions ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Licence d'utilisation du logiciel HP

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET ACCORD DE LICENCE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'ACCESSOIRE HP. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRESENT ACCORD DE LICENCE. EN INSTALLANT ET EN UTILISANT L'ACCESSOIRE, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE AUX CONDITIONS DE L'ACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A PRESENT DETRUIRE TOUTES LES DISQUETTES OU CD-ROM MAITRES OU RETOURNER L'ACCESSOIRE ET LE LOGICIEL QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES.

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DE L'ACCESSOIRE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTE DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN ACCESSOIRE.

Remarque : le système d'exploitation de Microsoft vous est concédé selon les termes de la licence d'exploitation pour utilisateur final (EULA) contenue dans la documentation Microsoft.

Les termes suivants régissent l'utilisation du logiciel :

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur tout type d'ordinateur. Il ne peut utiliser le logiciel ni en réseau ni sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut désassembler, ni décompiler le produit, sauf autorisé par la législation en vigueur.

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou des adaptations de ce logiciel (a) pour archivage ou (b) si la copie ou l'adaptation est nécessaire à l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, à condition que les copies ou adaptations ne soient utilisées d'aucune autre façon.

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possède aucun droit de propriété sur le logiciel, à l'exception de la propriété du support matériel. Le client reconnaît que le logiciel est protégé par les lois régissant le copyright. Le client reconnaît que le produit peut avoir été développé par un éditeur de logiciels tiers dont le nom est mentionné dans les informations fournies avec le logiciel relatives au copyright et qui sera habilité à tenir le client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du présent accord.

TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transférer ces droits d'utilisation à un tiers à condition d'opérer un transfert total et sous la réserve expresse que le bénéficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel mentionnées dans le présent paragraphe. A compter de la date de transfert, le client reconnaît ne plus avoir de droit sur le logiciel et s'engage à détruire ses copies ou adaptations dudit logiciel ou à les remettre au bénéficiaire du transfert.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de HP, accorder sous licence le logiciel ni assurer la distribution de copies ou adaptations dudit logiciel à des tiers, que ce soit en transférant des supports matériels ou en utilisant des moyens de télécommunications quels qu'ils soient.

RESILIATION. Hewlett-Packard peut mettre fin à toute licence en cas de manquement du client à ses obligations, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il n'est pas remédié audit manquement dans un délai de 30 jours.

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le client reconnaît que le logiciel ne contient pas de mise à jour ni de mise à niveau, disponibles auprès de HP dans le cadre d'un autre accord de licence.

CLAUSE D'EXPORTATION. En cas d'exportation ou de réexpédition du logiciel, copie ou adaptation, le client s'engage à obtenir toutes les licences et/ou autorisations américaines ou autres appropriées.


UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilisé par les services du gouvernement des Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation sont soumis aux restrictions mentionnées au sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" du DFARS 252.227-7013, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits d'utilisation pour les services et administrations non liés au DOD sont réglementés par le FAR 52.227-19(c)(1,2). (9 nov. 1998)

HP nVIDIA GeForce2 GTS Guide d'installation

Licence d'utilisation du logiciel HP



Paper not bleached with chlorine



Part Number: P1971-90027

Printed in 12/00



P1971-90027